

VEB PENTACON DRESDEN

Deutsche Demokratische Republik



PRAKTICA



Gebruiksaanwijzing
Operating Instructions
Notice d'emploi

Jt 11 71 85 III 3 1 3970 20,0 NL/E/F

Inhoud Table of contents Table des matières

2 1 OCT. 1988

PRAKTICA

BC auto

		Blz. 4
2	Inleiding	6-8
3 4 5 6	Technische eigenschappen	10-16
4	Benaming van de onderdelen	17-19
5	Beknopte gebruiksaanwijzing	23
6	Voorbereidingen	24
	Batterij inzetten	
	Batterijtest	26
	Film inleggen	26-30
	Klaarmaken voor opname	30
	Filmgevoeligheid instellen	32
7	Fotograferen	34
	Automatische belichtingsregeling	34
	Belichtingscorrectie	44-46
	Flitsopnamen	48
	Wisselen van de objectieven	50
	Scherpstellen	52
	Scherptediepteschaal	54
	Ontspanknop	56
	Vergrendelen van de ontspanknop	56
	Zelfontspanner	58
	Film verwisselen	60
8	Onderhoud van de camera	62
_		02

2	Introduction	Page 4	2	Avant-propos	page 4
3	Technical Characteristics	6-8	3	Caractéristiques techniques	6-8
4	Names of the Individual Parts	10-16	4	Désignation des pièces	-
5	Summary of Instructions	19-21		de l'appareil	10-16
6	Preparing for Use	23	5	Instructions concises	21-23
	Insert the Battery	25	6	Préparation de la prise de vue	23
	Check the Battery	27	_	Mise en place de la pile	25
	Load the Film	27-31		Contrôle de la pile	27
	Prepare for Exposure	31		Mise en place de la pellicule	27-31
	Set the Film Speed	33		Mise en état de fonctionnement	31
7	Taking Pictures	34		Réglage de la sensibilité	33
_	Automatic Mode	34	7	Prise de vue	34
	Exposure Correction	45-47	•	Fonctionnement automatique	34
	Flash Exposures	49		Correction du temps de pose	45-47
	Changing the Lens	51		Prises de vues au flash	47
	Focussing	53			
	Depth of Field Indication	55		Changement d'objectif	51
	Shutter Release	57		Mise au point de la netteté de l'in	nage 33
		57		Indicateur de la profondeur	
	Locking the Shutter Release Self Timer			de champ	55
		59		Déclencheur	57
	Changing the Film	61		Verrouillage du déclencheur	57
O	Care of the Camera	62		Déclencheur automatique	59
				Changement de la cartouche	59
			8	Entretien de l'appareil	62

2 Inleiding Introduction Avant-propos De PRAKTICA BC auto is een compacte kleinbeeld-spiegelreflexcamera met volautomatische, over een bereik van 1/1000 sec. tot 1 sec. langs elektronische weg traploos ingestelde belichtingstijd. Op de B-instelling worden willekeurig lange belichtingstijden eveneens elektronisch gestuurd.

De door-de-lens lichtmeting wordt bij open diafragma uitgevoerd en door de elektronische overbrenging van de diafragmawaarde van objectief naar camera, bij het helderste zoekerbeeld.

Op de belichtingstijdenschaal rechts naast het zoekerbeeld geeft de wijzer van de belichtingsmeter de te verwachten belichtingstijd aan. Bovendien is aan de onderkant van het zoekerbeeld de voorgekozen diafragmawaarde zichtbaar. Voor bewuste over- en onderbelichting kan de automaat met de

hand worden gecorrigeerd.

De PRAKTICA BC auto is voor het snel verwisselen van de objectieven voorzien van een PRAKTICA-bajonet.

The PRAKTICA BC auto is a compact 35 mm single-lens reflex camera with fully automatic electronic shutter speed control. It works continuously within a speed range of 1/1000 sec. to 1 sec. Any duration of shutter speeds with the B setting are also electronically controlled. Internal metering takes place with an open aperture which means the brightest viewfinder image through electronic transmission of the diaphragm values from the lens to the camera.

A metering indicator on a time scale at the right hand edge of the viewfinder gives information as to the shutter speed to be expected. The lower edge of the viewfinder also shows the preselected diaphragm number. The automatic system can be manually corrected for intentional over- or under-exposure.

The PRAKTICA BC auto together with the PRAKTICA bayonet offer a new, rapid lens connection. A large range of special PRAKTICAR lenses and accessories are available.

La PRAKTICA BC auto est un appareil reflex de petit format en exécution compacte avec réalage électronique et entièrement automatique du temps de pose. Ce réglage se fait de facon continue dans la gamme de 1/1000 s à 1 s. Avec le réglage B de l'obturateur, les temps de pose de n'importe quelle durée sont également commandés par voie électronique. La mesure interne de la lumière incidente se fait à diaphragme grand ouvert, donc à la plus grande luminosité de l'image vue dans le viseur, par transmission électronique des valeurs de diaphragme de l'objectif à l'appareil.

Sur une échelle graduée des temps, visible au bord droit de l'image vue dans le viseur, l'aiguille de l'élément de mesure donne une information préalable sur le temps de pose à prévoir. De plus, la valeur de diaphragme présélectionnée est visible au bord inférieur de l'image vue dans le viseur. Le système automatique peut être corrigé manuellement si on désire réaliser une surexposition ou une sous-exposition.

Technische eigenschappen Technical Characteristics Caractéristiques techniques

- Automatische 24 x 36 mm spiegelreflexcamera, door-de-lens lichtmeting bij open diafragma door elektronische diafragma-overbrenging
- fragma-overbrenging

 Volautomatische, elektronisch gestuurde belichtingstijd; traploos van 1/1000 sec. tot 1 sec.
- Belichtingstijd informatie met wijzer in de zoeker
- Ingesteld diafragma aan de onderrand van het zoekerbeeld ingespiegeld
- Belichtingstijd over een bereik van ± 2 belichtingswaarden met de hand te corrigeren
- Scherpstelsysteem: fresnellens met schuin opgestelde dubbele instelwig, microprismaring en matglasring
- Circa 95 % van het opnameformaat zichtbaar in de zoeker
 Synchronisatie met elektronenflitsers op
- ca. 1/90 sec. (mechanisch gestuurd)
 PRAKTICA-bajonet (oplegmaat 44,4 mm, binnendiameter 48,5 mm)

- Automatic single lens reflex camera for a picture format of 24 mm x 36 mm, internal light metering with an open aperture by means of electronic diaphragm value transmission
- Fully automatic electronic metering control infinitely variable from 1/1000 sec to 1 sec
- Prior shutter speed information in the viewfinder by means of the metering indicator
- Set aperture mirrored in the lower edge of the viewfinder
- Manual exposure correction in the range
- of ± 2 metering steps

 Focussing system: Fresnel lens with diagonally arranged triple wedge, micro-
- prism ring and ground glass ring
 Size of the viewfinder is approx. 95 % of the exposure sides
- Electronic flash synchronisation at approx 1/90 sec (mechanically controlled)

- Appareil reflex automatique pour format d'image 24 mm x 36 mm, mesure interne de la lumière incidente à diaphragme ouvert par transmission électronique des valeurs de diaphragme

 Réalage électronique et entièrement au-
- tomatique du temps de pose; réglage continu de 1/1000 s à 1 s

 Information préliminaire sur le temps de pose, donnée dans le viseur par l'aiguille
- de l'élément de mesure

 Diaphragme présélectionné visible au bord inférieur de l'image vue dans le
- bord interieur de l'image vue dans le viseur
 Correction manuelle du temps de pose
- dans une plage de réglage de ± 2 échelons de temps de pose

 Grandeur de l'image vue dans le viseur:
- environ 95 % des côtés de l'image
- Synchronisation pour flash électronique
- env. à 1/90 s (commande mécanique)

 Déclencheur automatique (environ 8 s)
 avec démarreur

- Zelfontspanner (ca. 8 sec.) met startknop Aansluiting voor winder
- Memohouder op de camera-achterwand
- Batterijcontrole in de zoeker
- Voeding: 6 V batterij
- Lichtgevoelige cel: CdS-fotoweerstand
- Lichtmeetbereik: 1...19 EV
- Afmetingen (camerahuis): 138 mm x 87 mm x 49 mm
- Gewicht (camerahuis zonder batterij): 530 g

Wij verzoeken u alle in deze gebruiksaanwijzing gegeven aanwijzingen nauwkeuria op te volgen. Ondeskundig gebruik van de camera kan defekten tot gevolg hebben waarvan de reparatie buiten onze garantie. bepalingen valt.

Door voortdurend verdere ontwikkelingen aan de PRAKTICA BC auto kunnen geringe verschillen met deze folder ontstaan.

- PRAKTICA bayonet (flange focal length) 44.4 mm, internal diameter 48.5 mm) Self timer (approx. 8 s) with starter button
- Connection for motor winder
- Memory holder at the back of the camera
- Battery control in the viewfinder
- Energy source: primary battery 6 V Light detector: CdS Photo resistor
- Metering and control range: 1 19 EV
- Dimensions (body):
- 138 mm x 87 mm x 49 mm Weight (body without battery): 530 g

Please observe all the points in these operating instructions. Incorrect handling of the camera can lead to damage. The repair of this damage would then lie outside our quarantee cover.

Due to the continous development of the PRAKTICA BC auto slight deviations from this brochure may be found.

- Branchement pour armement de l'obturateur et avancement de la pellicule par moteur électrique
- Source d'énergie: Pile primaire 6 V
- Récepteur de lumière: Photorésistance
- Plage de mesure et de réglage: 1 à 19 EV Dimensions: 138 mm x 87 mm x 49 mm
- (boîtier) Poids (corps de l'appareil sans pile): 530 g

Nous vous prions de tenir compte de toutes les instructions de la présente notice d'emploi. Tout maniement incorrect comporte le risque d'endommager l'appareil qui ne sera pas couvert par notre garantie.

Nous nous réservons le droit d'apporter dans l'intérêt du progrès technique - des modifications à l'exécution de la PRAKTICA BC auto qui peuvent se traduire par des légères divergences par rapport à la présente notice d'emploi.


Benaming van de onderdelen


Names of the individual parts

Désignation des pièces de l'appareil

- Instelring voor de filmgevoeligheid
- 2 Terugspoelknop
- 3 Terugspoelslinger
- 4 Venster voor inspiegelen van de diafragmawaarde
- 5 Sneltransporthendel
- 6 Opnameteller
- 7 Spanknop voor de zelfontspanner
- 8 Startknop voor de zelfontspanner
- 9 Objectiefontgrendelingsknop
- 10 Filter schroefdraad

- 1 Film speed setting ring
- 2 Rewind knob
- 3 Rewind lever
- 4 Window for stop number reflection
- 5 Cocking lever
- 6 Frame counter
- 7 Setting lever for self timer
- 8 Starter button for self timer
- 9 Lens release key
- 10 Filter connection thread
- 1 Bague de réglage pour sensibilité
- 2 Bouton de réenroulement
- 3 Manivelle de marche arrière
- 4 Fenêtre pour indication de la valeur de diaphragme
- 5 Levier d'armement
- 6 Compteur d'images
- 7 Levier d'armement pour déclencheur automatique
- 8 Démarreur pour déclencheur automatique
- 9 Touche de déverrouillage pour objectif
- 10 Raccord à vis pour filtre






- 11 Diafragmaring
- 12 Flitsnippel
- 13 Knop voor belichtingscorrectie
- 14 Ontgrendelingsknop voor 13
- 15 Flitsschoen
- 16 Middencontact
- 17 Instelknop voor automatisch, B-instelling, flitser en batterijcontrole
- 18 Ontspanknop
- 19 Aansluiting voor draadontspanner
- 20 Vergrendeling ontspanknop
- 21 Draagoog
- 22 Markering op het objectief
- 23 Scherptediepteschaal met infraroodpunt
- 24 Afstandring

- 11 Aperture setting ring
- 12 Flash nipple
- 13 Setting knob for exposure correction
- 14 Release button for 13
- 15 Hot shoe
- 16 Centre contact
- 17 Setting knob for the automatics, B setting, flash and battery control
- 18 Shutter release 19 Cable release socket
- 20 Shutter release lock
- 21 Carrying lug
- 22 Mark for lens attachment
- 23 Depth of field scale with infrared dot
- 24 Focussing ring

du diaphraame 12 Prise de synchronisation

11 Baque de réglage

- 13 Bouton de réglage pour
- correction du temps de pose 14 Bouton de déverrouil-
- lage pour 13 15 Sabot de fixation
- 16 Contact central
- 17 Bouton de réglage pour système automatique, réglage B, flash et contrôle de la pile
- 18 Déclencheur
- 19 Raccord pour déclencheur à câble
- 20 Verrouillage du déclencheur
- 21 Œillet de suspension
- 22 Repère de mise en place sur l'objectif



25 Oculair met vatting voor accessoires
26 Sluiterlamellen
27 Filmcassette compartiment

28 Filmtransportrol

29 Filmopwikkelspoel met sleuf

30 Spoelschotel met kartelwieltje

31 Camera-achterwand

25 Ocular mount with fitting for accessories

26 Shutter blades

27 Cartridge chamber

28 Film sprocket

29 Film take-up spool with slit

30 Knurled spool disk

31 Camera back

23 Echelle de profondeur de champ à repère infrarouge

24 Bague de mise au point sur la distance 25 Monture de l'oculaire avec point de

changement des accessoires

26 Obturateur à lamelles

27 Compartiment à cartouche

28 Rouleau d'avancement de la pellicule

29 Bobine enrouleuse avec fente

30 Flasque de la bobine avec molette

31 Paroi dorsale de l'appareil

32 Couvercle pour compartiment à pile

33 Bouton de verrouillage pour compartiment à pile

34 Contacts pour armement de l'obturateur et avancement de la pellicule par moteur


35 Blocage de l'armement de l'obturateur et de l'avancement de la pellicule par moteur

36 Embrayage de l'armement de l'obturateur et de l'avancement de la pellicule par moteur

37 Déclencheur pour réenroulement

38 Ecrou de pied

39 Porte-fiche mémoire



- 32 Deksel batterijcompartiment
- 33 Sluitschroef batterijcompartiment
- 34 Contacten voor winder
- 35 Justering voor winder 36 Koppeling voor winder
- 37 Terugspoeldéblokkeerknop
- 38 Statiefaansluiting
- 39 Memohouder

- 32 Cover for battery chamber
- 33 Locking knob for battery chamber
- 34 Contacts for motor drive
- 35 Catch for motor drive
- 36 Coupling for motor drive
- 37 Rewind release button
- 38 Tripod thread 39 Memory holder



Beknopte gebruiksaanwijzing

Deze beknopte aanwijzingen kunnen geenszins de vereiste kennis van alle in dit boekje gegeven aanwijzingen omtrent het gebruik van de camera vervangen.

Batterij inzetten
 Houd u hierbij aan de polariteitsaanduidingen (+) en (-) aan de binnenzijde van het deksel (32) van het batterijcom-

partiment.

Terugspoelknop (2) omhoog trekken; de camera-achterwand veert nu op.

- Film inleggen Instelknop (17) op " § " zetten. Filmcassette in het filmcompartiment (27) leggen, terugspoelknop weer omlaag drukken, aanloopstrook van de film ruim in de sleuf van de opwikkelspoel (29) steken en kartelwieltje (30) in de richting van het midden van de camera draaien tot de nokken van het filmtransportwieltje (28) goed in de filmperforatie grijpen. Transporthendel (5) helemaal tot de aan-
- film werkelijk getransporteerd wordt. Achterwand sluiten
- Klaar maken voor de opname Beurtelings filmtransporthendel overhalen en ontspanknop indrukken tot in het venster van de opnameteller (6) het getal "1" zichtbaar wordt.

slag omhalen om te controleren of de

- Instelknop (17) weer op "automatic" zetten.
- Filmgevoeligheid instellen Instelring (1) omhoog trekken en zo draaien dat het gewenste getal tegenover het instelteken komt te staan.
- Diafragmawaarde kiezen Met behulp van de diafragmaring (11) de gewenste diafragmawaarde instellen.
- Scherpstellen Instelwig: De camera is scherpgesteld als contouren en lijnen in het motief een natuurlijk verloop te zien geven. Microprismaring: De juiste beeldscherpte is bereikt wanneer het beeld helder en vrij van lichtschitteringen zichtbaar is. Matalasring: Wordt gebruikt bij weinig licht (bijv. bij dichtbij-opnamen); het beeld moet helder en scherp zichtbaar
- zijn. Ontspannen van de sluiter Ontspanknop (18) licht indrukken, automaat komt in werking en de wijzer van

de belichtingsmeter geeft de belichtingstijd aan. Stemt de belichtingstijd overeen met het motief, dan sluiter ontspannen; zo niet, dan een andere diafragmawaarde kiezen.

- Film verwisselen Déblokkeerknop (37) indrukken, terugspoelslinger (3) uitklappen en in de richting van de pijl draaien tot de weerstand wegvalt. Dit geeft aan dat de film helemaal is terugaespoeld. Terugspoelknop (2) helemaal uittrekken
 - (achterwand wordt ontgrendeld), filmcassette uit de camera nemen.
- Objectief verwisselen Ontgrendelingsknop (9) indrukken, objectief tot de aanslag tegen de wijzers van de klok in draaien en uit de vatting nemen. Het andere objectief zo tegen het camerahuis drukken dat de rode markeringen tegenover elkaar staan en met de wijzers van de klok mee draaien tot het op zijn plaats vastklikt.

- Insert battery
 Please observe polarity signs (+ / -)
 inside the cover for the battery chamber
 (32).
- Open the camera back
 Pull rewind knob (2) upwards, the camera back will jump open.
- Load the Film

 Set the setting knob (17) to "; ', load the film cartridge into the cartridge chamber (27), press the rewind knob in again, generously push the leading edge of the film into the slit of the take-up spool (29) and turn by the disk (30) in the direction of the camera centre until the teeth of the film sprocket (28) are securely engaged in the film perforation. Actuate the cocking lever (5) till it stops. The film

- Prepare for exposure
 Repeat procedures for release and cocking until the frame counter (6) indicates
 the figure 1.
- Set knob (17) to "automatic" again
- Set the film speed Lift and rotate the setting ring (1) until the speed value stands opposite the mark.
- Preselect the stop number
 Set the required stop number by means of the diaphragm setting ring.
- Set the image quality
 Triple wedge: The subject is sharp if
 its contours and lines flow naturally
 together.

Microprism: If the quality of the image is correct, the subject is clear and will

not flicker.

Ground glass ring: To be used at low brightness factor (e.g. for close-ups). The picture must appear clear and sharp.

Release
 Lightly press the shutter release, the automatics are functioning, the metering indicator will signal the exposure time. If the exposure time is suitable for the subject, release the shutter, otherwise change the stop number.

Change the film
 Press the rewind release button (37), unfold the rewind lever (3) and turn it in the direction of the arrow until greater ease of this procedure becomes noticeable thus signalling the end of the rewind procedure.

Pull up (back unlocked) the rewind knob (2) as far as it will go, remove the film cartridge.

Change the lens
 Press the lens release key (9), turn the
lens in a counter-clockwise direction as

far as it goes and remove it.


Insert the lens so that the red marks on
the lens and camera face each other and
turn in a clockwise direction till it locks.

Instructions concises

Les instructions concises suivantes ne dispensent pas l'utilisateur de l'appareil de connaître l'ensemble des instructions données dans la présente notice d'emploi.

- Mettre la pile en place
 Tenir compte de repères de polarité
 (+ / -) dans le couvercle du compartiment à pile (32).
- Ouvrir la paroi dorsale
 Tirer le bouton de réenroulement (2)
 vers le haut. La paroi dorsale s'ouvre
 brusquement.
- Mettre la pellicule en place
 Placer le bouton de réglage (17) sur 21





- Fermer la paroi dorsale
- Mettre l'appareil en état de fonctionner Répéter les opérations «déclenchement» et «armement» jusqu'à ce que le compteur d'images (6) indique le numéro d'image «1».
- Remettre le bouton de réglage (17) sur «automatic».
- Régler la sensibilité du film Soulever la baque de réglage (1) et la tourner jusqu'à ce que le degré de sen-

- sibilité de la pellicule utilisée coïncide avec le repère.
- Présélectionner la valeur de diaphragme Se servir de la baque de réglage du diaphragme (11) pour régler la valeur de diaphraame voulue.
- Régler la netteté de l'image Prisme télémétrique: La mise au point est correcte si les lignes et les contours du sujet ont une allure naturelle. Anneau de cercle tramé: Si la netteté de l'image est réglée correctement, le sujet est clair et ne scintille pas. Anneau de cercle dépoli: A utiliser en
 - cas de luminosité réduite (par exemple pour les vues à petite distance). L'image doit être claire et nette.
- Déclencher Appuyer légèrement sur le déclencheur (18) pour faire fonctionner le système automatique. L'aiguille de l'élément de mesure indique alors le temps de pose. Si le temps de pose est conforme au su-

jet, déclencher l'obturateur, sinon modifier la valeur du diaphragme.


 Changement de la cartouche Appuyer sur le déclencheur pour réenroulement (37), faire pivoter la manivelle de marche arrière (3) vers l'extérieur et la tourner dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la rotation plus aisée signale la fin de l'opération de réenroulement.


Tirer le bouton de réenroulement (2) vers le haut jusqu'à la butée; la paroi dorsale de l'appareil est alors déverrouillée. Enlever la cartouche.

Appuyer sur la touche de déverrouillage (9). Tourner l'objectif dans le sens contraire à celui des aiguilles de montre jusqu'à la butée et l'enlever. Introduire l'autre objectif en faisant coïncider les repères rouges et le tourner dans le sens des aiguilles de montre jusqu'au verrouillage.

Changement de l'objectif

Voorbereidingen Preparing for use Préparation de la prise de vue





Batterij inzetten

Voor de stroomvoorziening van het gehele electronische systeem wordt een energiebron van 6 Volt gebruikt. Dat kan een alkalimangaan-, zilveroxideof lithium-batterij zijn.

Een nieuwe batterij gaat bij normaal gebruik ongeveer 2 jaar mee. Bij het inzetten van de batterij de sluitschroef (33) op het deksel van het batterijcompartiment (32) tegen de wijzers van de klok in draaien tot het deksel geopend kan worden. Batterij met de pluspool tegen de contactveer leggen (let op de palariteitstekens aan de binnenzijde van het deksel) en in het batterijcompartiment laten kantelen. Deksel dichtdrukken en sluiten

Het is raadzaam, de contactplaatsen van de batterij en die van het batterijcompartiment regelmatig te controleren en indien noodzakelijk te reinigen.

De batterij is gevoelig voor zeer lage temperaturen en moet daartegen zonodig beschermd worden.

Wordt de camera langere tijd achtereen niet gebruikt, neem de batterij er dan uit.

Inserting the battery

A 6 V source is required to power to whole electronic system. It may be an alkali manganese, silver oxide or lithium battery. Under normal conditions, a fresh battery will last some two years. To insert the battery, turn the locking knob (33) on the battery chamber cover (32) counterclockwise until the cover can be opened. Press the plus pole of the battery against the spring contact (polarity markings in the battery chamber cover) and tip the battery in. Close and lock the cover. The contact points of the battery and battery chamber should be checked and cleaned, if necessary. The battery is sensitive to low temperatures and should be protected accordingly.

Remove the battery from the chamber if the camera is not used for a longer period.


Mise en place de la pile

Pour alimenter tout le système électronique en courant, il faut une source d'énergie de 6 volts. Cela peut être une pile à métal alcalin et au manganèse, une pile à l'oxyde d'argent ou une pile au litium.

Dans des conditions normales, une pile fraîche est prévue pour environ 2 ans. Pour mettre la pile en place, tourner le bouton de verrouillage (33) sur le couvercle du logement à pile (32) contre le sens horaire jusqu'à ce que vous puissiez ouvrir le couvercle. Appuyer la pile avec son pôle "+" contre le contact à ressort (les pôles sont marqués dans le couvercle du logement à pile) et la faire entrer dans le logement à pile. Fermer et verrouiller le couvercle.

Nous vous recommandons de contrôler, de temps en temps, les contacts sur la pile et ceux du logement à pile. Il faut les nettoyer au besoin. La pile n'est pas résistante aux basses températures. Une protection efficace contre le froid se recommande.

Retirer la pile de son logement lorsque vous n'utilisez pas votre appareil photographique pendant un temps plus long.



Batterijcontrole

De instelknop (17) op "batt" zetten en tijdens de controle in deze stand vasthouden. De batterij is in goede conditie als de wijzer in de zoeker minstens tot de markering bij 1/250 sec. uitslaat. Wordt deze waarde niet bereikt, dan is de batterij uitgeput en moet worden vervangen. De instelknop (17) keert na loslaten vanzelf in de stand "automatic" terug.

Film inleggen

Let op! Voordat de film in de camera wordt gelegd, moet de instelknop (17) op flitsopname " f" (ca. 1/90 sec.) worden ingesteld omdat in de stand "automatic" te lange belichtingstijden kunnen ontstaan. De transporthendel kan niet eerder worden omgehaald dan nadat de sluiter ontspannen is. Forceer hierbij niets! Zonodig kan een te lange belichtingstijd worden afgebroken door van "automatic" op "B" over te schakelen. In de stand "automatic" ontstaan ook

Check the battery

Turn the setting knob to "batt" and hold it in this position while checking. The battery is o. k. if the indicator in the viewlinder swings to the circular markings at 1/250 sec. If this value is not achieved, the battery is used up and should be changed. The setting knob (17) turns to the "automatic" setting as soon as it is let go.

Load the Film

Please note: before loading the film, the setting knob (17) should be set to the flash ";" position (approx. 1/90 sec), as a long exposure time can occur in the "automatic" setting. The cocking lever is locked to the end of the shutter sequence. Do not use force. You could possibly break off the long exposure time by changing from "automatic" to "B". A long exposure time will occur with the setting on "automatic" even when releasing without a lens.


Contrôle de la pile


Tourner le bouton de réglage (17) sur «batt» et le maintenir dans cette position pendant le contrôle. La pile est suffisamment chargée si l'aiguille de l'élément de mesure dévie dans le viseur au moins jusqu'au repère circulaire à 1/125 s. Si cette valeur n'est pas atteinte, la pile est usée et il faut l'échanger. Lorsqu'on relâche le bouton de réglage (17), il retourne de lui-même sur la position «automatic».

Mise en place de la pellicule

Attention! Avant de mettre la pellicule en place, il est indiqué de placer le bouton de réglage (17) sur éclair « ‡ » (environ 1/90 s), étant donné qu'un temps de pose prolangé risque de se former avec le réglage «automatic». Jusqu'à a la fin du fonctionnement de l'obturateur, le levier d'armement est bloqué. Ne pas employer la force! Le cas échéant, le temps de pose prolangé peut être arrêté par commutation de la position

«automatic» sur «B». Un temps de pose pro- 27





lange belichtingstijden als de sluiter zonder objectief op de camera wordt ontspannen.

Achterwand openen

Terugspoelknop (2) tot de aanslag naar boven trekken zodat de achterwand openspringt. Achterwand helemaal open klappen, de opnameteller (6) springt daarbij automatisch op nul. Filmcassette in het cassettecompartiment (27) leggen. Terugspoelknop (2) weer helemaal naar binnen drukken en daarbij zonodig iets verdraaien. Aanloopstrook van de film minstens 1 cm in de sleuf van de opwikkelspoel (29) steken. Vervolgens de opwikkelspoel aan het kartelwieltje (30) ongeveer één slag in de richting van het midden van de camera draaien. De nokken van het filmtransportwieltje (28) moeten daarbij in de filmperforatie grijpen. Door voorzichtig omhalen van de transporthendel (5) controleren of de film goed wordt getransporteerd.

Open the camera back

Pull the rewind knob (2) until you feel resistance so that the back is released. Open the back fully which causes the frame counter (6) to jump back independently into the starting position. Load the film cartridge into the cartridge chamber (27). Depress the rewind knob (2) fully, turning if necessary. Insert the film at least 1 cm into the slit of the take-up spool (29). Then move the take-up spool by the disk (30) in the direction of the camera centre by about one turning. The teeth of the film sprocket (28) must be engaged in the film perforation. By carefully


operating the cocking lever (5) ensure that


the advance of the film is working correctly.

longé est également généré dans la position «automatic» si on déclenche sans qu'un objectif soit en place.

Ouvrir la paroi dorsale

Tirer le bouton de réenroulement (2) vers le haut jusqu'à la butée, afin que la paroi dorsale soit déverrouillée. Ouvrir la paroi dorsale complètement. Le compteur d'images (6) retourne alors automatiquement dans sa position initiale. Placer la cartouche dans le compartiment à cartouche (27). Enfoncer le bouton de réenroulement (2) complètement (en le tournant, au besoin, en même temps). Introduire le début de la pellicule d'au moins 1 cm dans la fente de la bobine enrouleuse (29). Puis tourner la bobine enrouleuse à la molette (30) vers le milieu de l'appareil (environ 1 tour). Les dents du rouleau d'avancement de la pellicule (28) doivent prendre correctement dans les perforations de la pellicule. Maintenant il faut actionner dou-





Achterwand sluiten

Achterwand in het midden van de sluiting vastpakken en tegen het camerahuis drukken tot de sluiting hoorbaar dichtklikt.

Klaarmaken voor opname

De filmtransporthendel (5) kan zonder de film te transporteren in een vrije stand worden gezet. Deze paraatstand zorgt bij snel achter elkaar fotograferen voor een betere handligging. Filmtransporthendel helemaal tot de aanslag omhalen, in de uitgangsstand terugbrengen en daarna de sluiter met de ontspanknop (18) ontspannen. Handelingen herhalen tot de automatische opnameteller (6) het getal "1" te zien geeft.

Close the camera back

Take hold of the locking side of the camera back and press it against the camera body until you can clearly hear it locking in.

Prepare for exposure

The cocking lever (5) can be swung out somewhat without setting off the winding action. This position increases the secure grip for rapid picture sequences. Wind the setting lever on fully, return it and release the shutter with the shutter release (18). Repeat this procedure and wind it on again till the automatic frame counter (6) indicates the figure 1. cement le levier d'armement (5) pour contrôler l'avancement correct de la pellicule.

Fermer la paroi dorsale


numéro d'image «1».


Saisir la paroi dorsale au milieu et la presser contre le corps de l'appareil jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche de façon perceptible à l'oreille.

Mise en état de fonctionnement

On peut légèrement sortir le levier d'armement (5) sans pour autant entamer le processus d'armement de l'obturateur. Cette position du levier est prévue pour les prises de vues qui se succèdent à une cadence accélérée. Faire pivoter le levier d'armement à fond jusqu'à la butée, le ramener dans sa position initiale et actionner l'obturateur à l'aide du déclencheur (18). Répéter cette opération, puis armer l'obturateur jusqu'à ce que le compteur d'images (6) indique le

30





Filmgevoeligheid instellen

Instelring voor de filmgevoeligheid (1) omhoog trekken en zo draaien dat de gewenste DIN/ASA-waarde tegenover het instelteken komt te staan. Bij het loslaten klikt de instelring weer in. Als extra geheugensteuntje voor het soort van de gebruikte film kunt u het afgescheurde dekseltje van het filmdoosje van boven in de memohouder (39) schuiven.



Lift and rotate the setting ring for film speed (1) till the numerical value of the film speed stands opposite the appropriate mark. When you let go the setting ring will fall into place again. An additional aidememoire to help remember the type of film used, you could slip the torn-off flap of the film box down into the memory holder (39).

Réglage de la sensibilité

Soulever la bague de réglage pour la sensibilité du film (1) et la tourner jusqu'à ce que la valeur de la sensibilité coïncide avec le repère correspondant. Quand on relâche la bague de réglage, elle s'enclenche automatiquement. Pour se rappeler du type de pellicule utilisé, on enléve le couvercle de l'emballage de la cartouche pour le faire glisser de haut en bas dans le porte-fiche mémoire (39). 7 Fotograferen
Automatische belichtingsregeling
Taking pictures
Automatic mode

Prise de vue Fonctionnement automatique

De PRAKTICA BC auto werkt in de stand "automatic" automatisch en met een in het bereik van 1/1000 sec. tot 1 sec. traploos ingestelde sluitertijd. De benodigde sluitertijd wordt elektronisch aan de hand van de lichtverhoudingen, het voorgekozen diafragma en de filmgevoeligheid bepaald. De wijzer aan de rand van het zoekerbeeld informeert u over de gekozen belichtingstijd. Door de door-de-lens lichtmeting worden faktoren die de belichting beinvloeden zoals brandpuntsafstand van het objectief, filters, belichtingsverlengende hulpstukken automatisch verwerkt. De lichtmeting wordt bij open diafragma uitgevoerd. De voorgekozen diafragmawaarde wordt daarbij elektronisch gesimuleerd en naar de camera overgebracht. Door de diafragma-automatiek wordt het diafragma van het objectief alleen tijdens de belichting tot de ingestelde waarde gesloten. Bij gebruik van objectieven met PRAKTICA M 42x1 schroefdraad door middel van een adapter geschiedt de lichtmeting automatisch bij werkdiafragma.

The PRAKTICA BC auto works automatically and continuously within a speed range of 1/1000 sec to 1 sec when set at "automatic". The electronic shutter speed control depends on the light conditions, the preselected stop number and the film speed.

The indicator at the edge of the viewfinder informs you what the exposure time is. The internal light metering automatically takes into account all factors affecting the exposure such as the lens focal length, filters, extension accessories.

The light metering takes place with an open aperture. The preselected aperture is then electronically simulated and transmitted to the camera. The automatic stop-down only shuts the lens aperture during exposure on

the set value. If lenses with PRAKTICA thread connectors M 42 x1 are used with adapters, the light metering occurs automatically at a working aperture.

Avec le réglage «automatic», la PRAKTICA BC auto fonctionne de façon automatique et continue dans la plage des temps de pose entre 1/1000 s et 1 s. Le réglage automatique du temps de pose se fait en fonction des conditions de lumière, de la valeur de diaphragme présélectionnée et de la sensibilité du film.

L'aiguille de l'élément de mesure, visible au bord de l'image vue dans le viseur, informe sur le temps de pose à prévoir. Grâce à la mesure interne de la lumière incidente, tous les facteurs qui influent sur l'exposition (distance focale de l'objectif, filtres, accessoires à allongement du tirage) sont automatiquement pris en considération.

La mesure de la lumière incidente se fait à diaphragme grand ouvert, le nombre d'ouverture présélectionné étant simulé par voie électronique et transmis à l'appareil. Grâce à la fermeture automatique de diaphragme, l'obturateur de l'objectif se ferme seulement pendant l'exposition pour passer à la valeur préréglée. Si, par l'intermédiaire d'adapta-35

teurs, on utilise des objectifs avec raccord fileté PRAKTICA de 42x1, la mesure de la	Operating range	 Filmgevoeligheid Belichtingswaarde 	1.		2.			3.				
lumière incidente se fait automatiquement	The automatic exposure of the camera de- pends on the film speed within the range	3. Bij diafragma	DIN	ASA	EV	1,4	2	5,6	8	16	22	
à ouverture du diaphragme choisie pour la prise de vue.	given in the table.		12	12	1 14	1 1/1000	1 1/1000	1 1/500	1 1/250	1 1/60	1 1/30	
		Film Speed Shutter Speed	15	25	1	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/500	1 1/125	1 1/60	
		3. Stop Number	18	50	1 16	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/250	1 1/125	
			21	100	2 17	1/2 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/500	1 1/250	
		 Sensibilité du film Valeur du temps 	24	200	3 18	1/4 1/1000	1/2 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/500	
		de pose 3. Pour valeur	27	400	4	1/8 1/1000	1/4 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	
		de diaphragme	30	800	5 19	1/15 1/1000	1/8 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	
Werkbereik	Plage de travail		33	1600	6 19	1/30 1/1000	1/15 1/1000	1/2 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	
De belichtingsautomaat van de camera	Le réglage automatique du temps de pose		36	3200	7 19	1/60 1/1000	1/30 1/1000	1/4 1/1000	1/2 1/1000	1 1/1000	1 1/1000	
werkt afhankelijk van de filmgevoeligheid 36 binnen het in de tabel aangegeven bereik.	fonctionne, en dépendance de la sensibilité du film, dans la plage indiquée au tableau.											37
		ı										



Diafragma-voorkeuze

Door verdraaien van de diafragmaring (11) wordt de gewenste diafragmawaarde tegenover het instelteken op de objectiefvatting gezet. De ingestelde diafragmawaarde wordt daarbij onderin het zoekerbeeld ingespiegeld. Als richtlijn voor het te gebruiken diafragma kan bij een film met een gevoeligheid van 20 DIN/80 ASA de volgende waarde gehanteerd worden:

	Diafragmawaarde
Zon	811
Bewolkte hemel	4 5,6
Close-ups	niet kleiner dan 8

De diafragmawaarde kan ook aan de hand van de gewenste scherptediepte van het motief (voorgrond, midden, achtergrond) worden bepaald waarbij wel op de in de zoeker aangegeven belichtingstijd moet worden gelet in verband met bewegingsgevaar van de camera. Zie hiervoor ook het hoofdstuk

Preselection of the stop number

Set the required stop number opposite the mark on the lens holder by turning the aperture setting ring (11). The set stop number will then appear reflected on the lower edge of the viewfinder. As a guide for stop numbers the choice of the following values can be recommended for a film speed of 20 DIN | 80 ASA:

	Stop number
in sunshine	8-11
in cloudy conditions	4-5.6
for close-ups	not under 8

The stop number can be preselected according to the required depth of focus (foreground, centre ground, background) observing the exposure time (danger of blurring) indicated in the viewfinder. See section on indicator of depth of focus. A large stop number indicates a great depth of focus, whereas a low one will indicate a correspondingly lower one.

Présélection de la valeur de diaphragme


Tourner la bague de réglage du diaphragme (11) et faire coïncider la valeur désirée avec le repère sur la monture de l'objectif, la valeur sélectionnée devenant visible au bord inférieur de l'image vue dans le viseur. En règle générale, on se base, en cas d'emploi d'une pellicule de 20 DIN = 80 ASA, sur les valeurs de diaphragme approximatives indiquées ci-après:


Valeur de diaphragme Soleil 8 à 11

Ciel couvert 4 à 5,6

Prises de vues à courte distance au moins 8

La présélection de la valeur du diaphragme peut également se faire en fonction de la profondeur de champ souhaitée (avant-plan, plan au centre du sujet, arrière-plan), compte tenu du temps de pose indiqué dans le viseur (risque de vibration). Voir aussi le





"Scherpstellen". Een groot diafragmagetal levert een grote scherptediepte, een klein diafragmagetal een dienovereenkomstig kleinere scherptediepte.

Belichtingscontrole, indicatie

Instelknop (17) op "automatic" draaien. Door licht indrukken van de ontspanknop (18) wordt de elektronica ingeschakeld. In de zoeker kan de door de automaat gekozen belichtingstijd naast de wijzer worden afgelezen. Mocht die niet in overeenstemming met het motief blijken, dan kan dat door een andere diafragmawaarde te kiezen gecorrigeerd worden. De aanwijzer werkt alleen wanner de sluiter gespannen is, d.w.z. de camera is voor het fotograferen gereed. Bij belichtingstijden van 1/15 sec. en langer verdient het gebruik van een statief of van een andere geschikte, vaste ondersteuning aanbeveling.

Automatic Exposure Control, Indication


Set the setting knob (17) to "automatic". When the shutter release (18) is pressed lightly, the electronics are switched on. The exposure time determined by the automatics can be monitored through the measuring indicator in the viewfinder and if it does not appear to be "suitable to the subject" it can be corrected by the preselection of another stop number. Indication occurs only when the shutter is cocked, i. e. when the camera is ready for operation.

If exposure times of 1/15 sec and longer occur, then the use of a tripod or another suitable base becomes necessary. chapitre «Indicateur de la profondeur de champ». Une valeur de diaphragme élevée signifie toujours une grande profondeur de champ, alors qu'une petite valeur de diaphragme se traduit par une profondeur de champ réduite.

Réglage automatique du temps de pose, indication

Placer le bouton de réglage (17) sur «automatic». Appuyer légèrement sur le déclencheur (18) pour connecter le système électronique. Grâce à l'aiguille de l'élément de mesure, le temps de pose déterminé par le système automatique peut être surveillé dans le viseur. Si ce temps de pose indiqué ne paraît pas être «conforme au sujet», on peut le corriger en présélectionnant une autre valeur de diaphragme. L'indication se fait seulement lorsque l'obturateur est armé; l'appareil est prèt à fonctionner.

Si le temps de pose indiqué est de 1/15 s ou plus long, l'emploi d'un pied photographique 41



Ontspannen

Na controle van de belichtingstijd in de zoeker kan door rustig doordrukken van de ontspanknop (18) de sluiter ontspannen worden. Wordt de ontspanknop daarna losgelaten, dan wordt de elektronica automatisch uitgeschakeld. Bij langere belichtingstijden de ontspanknop eerder loslaten, heeft geen invloed op de belichting. De elektronica wordt in dat geval pas uitgeschakeld als de. sluitertijd helemaal verstreken is.

Heeft men bij automatische belichtingsregeling het oog niet tegen de zoeker (bijv. bij opnamen vanaf een statief), dan moet de met de camera meegeleverde oculairdop na controle van de belichtingstijd onmiddellijk op de vatting (25) van het oculair worden geschoven.

Releasing the Shutter

After checking the exposure time in the viewfinder, quickly carry on pressing the release button (18) so that the shutter may be released. When the release button is then let go, the electronics are automatically switched off. Releasing the release button during longer exposure times has no effect on the exposure procedure. In this case the electronics are switched off after complete shutter operation.


If the camera is not being held before the eye (tripod exposures) during the automatic operation, then the corresponding ocular cap should be slid into the ocular mount (25) immediately after checking the exposure time.

ou d'unautre support approprié est indispensable.

Déclenchement

Après avoir contrôlé le temps de pose dans le viseur, on appuie à fond sur le déclencheur (18) pour commander l'obturateur. Lorsqu'on relâche le déclencheur, le système électronique est déconnecté automatiquement. Le relâchement prématuré du déclencheur pendant une pose longue n'a pas d'influence sur le processus d'exposition, étant donné que la déconnexion du système électronique se fait dans ce cas à la fin du fonctionnement de l'obturateur.

Si, en cas de service automatique, l'appareil ne se trouve pas devant l'œil (prise de vue sur pied photographique), il faut – immédiatement après le contrôle du temps de pose – placer le chapeau de protection de l'oculaire dans la monture de l'oculaire (25).



Belichtingscorrectie

Vertoont het de fotograferen motief een bijzonder sterk contrast, dan bestaat de mogelijkheid om de belichting met de knop voor de belichtingscorrectie (13) individueel te beïnvloeden. Een dergelijke correctie is bijvoorbeeld noodzakelijk bij donkere motieven tegen een lichte achtergrond (overbelichting +1; +2) of bij lichte motieven tegen een donkere achtergrond (onderbelichting -1; -2).

Daartoe wordt de ontgrendelingsknop (14) ingedrukt en knop (13) in de gewenste stand gedraaid.


Exposure correction

If there is particularly great contrast in the subject to be photographed, we do have the possibility to affect the exposure control via the setting knob for exposure correction (13). Such correction is necessary for example when there is a dark subject in front of a bright background (overexposure +1; +2) or a bright subject in front of a dark background (underexposure -1; -2).

The release button (14) must also be pressed and the setting knob (13) must be turned in the required direction.

Correction du temps de pose

Si le sujet à photographier présente un contraste particulièrement fort, on a la possibilité de corriger le réglage automatique du temps de pose en se servant du bouton de réglage (13). Une telle correction s'avère, par exemple, nécessaire pour les sujets sombres, placés devant un arrière-plan très clair (surexposition +1; +2) ou bien pour les sujets clairs devant un arrière-plan sombre (sous-exposition -1; -2). Appuyer sur le bouton de déverrouillage (14) et tourner le bouton de réglage (13) dans le sens voulu.



Uitgaande van de middenstand wordt bij het instellen op + 1 respektievelijk + 2 de belichtingstijd met 1 respektievelijk 2 belichtingswaarden verlengd. Op overeenkomstige wijze wordt door op - 1 respektievelijk - 2 in te stellen de belichtingstijd verkort. De knop kan inklikkend ook in halve stappen worden versteld. Aan de grenzen van het filmgevoeligheidsbereik – 12 DIN en 36 DIN - is eveneens een correctie met 2 stappen mogelijk (wat overeenkomt met 6 DIN respektievelijk 42 DIN). Een uitbreiding van het belichtingstijdenbereik tot voorbij de waarden van 1/1000 sec. en 1 sec. is met deze correctieknop niet mogelijk.

Let op! Vergeet niet om na een dergelijke correctie de knop (13) weer in de uitgangspositie terug te zetten.

Starting from the original position, the exposure time is lengthened by 1 or 2 shutter speeds when turning the setting to +1 or 1 2 respectively. In the same way it is shortened when setting it to -1 or -2 respectively. These stops can also be made in halfincrements. At the extreme boundaries of the film speed range, i. e. 12 DIN and 36 DIN, a correction of 2 increments is also possible (corresponding to 6 DIN and 42 DIN respectively). An extension of the exposure time range over the values of 1/1000 sec and 1 sec can not be made by this correction.


Please note: Always return the setting knob (13) back to its original position after such corrections.

Quand – en partant de la position initiale – on tourne le bouton de réglage (13) sur + 1 (ou +2), le temps de pose se trouve prolongé de 1 (ou de 2) échelons d'exposition. Par analogie, le temps de pose se trouve écourté en cas de réglage sur −1 ou −2. Le réglage en demi-échelons est également possible grâce au crantage prévu. Aux limites de la plage de sensibilité (12 DIN et 36 DIN), la correction de 2 échelons est également faisable, ce qui correspondrait à 6 DIN et à 42 DIN. Un élargissement de la plage des temps de pose au-delà de 1/1000 s et de 1 s n'est par réalisable par une correction.

Attention! Après une telle correction, le bouton de réglage (13) est à remettre dans sa position initiale!

Prises de vues au flash

Si la lumière effective ne suffit plus (par exemple pour les prises de vues en intérieur)



Flitsopnamen

Het gebruik van een flitser verdient aanbeveling als het beschikbare licht (bijvoorbeeld binnenshuis) onvoldoende is om zeker en uit de hand te kunnen fotograferen of als het motief extra "opgehelderd" moet worden. Alle soorten elektronenflitsers zijn bruikbaar. Flitser in het flitsschoentje (15) schuiven; de elektrische verbinding komt daarbij zonder kabel tot stand (middencontact).

Flitsers zonder middencontact worden op de flitsnippel (12) voorop het camerahuis aangesloten. Het gelijktijdige gebruik van twee flitsers is mogelijk doordat de beide aansluitingen elektrisch van elkaar gescheiden zijn. Bij elektronenflitsers instelknop (17) op " f " zetten. De daarmee ingestelde belichtingstijd (ca. 1/90 sec.) komt mechanisch tot stand wat wil zeggen dat ook zonder batterij kan worden gefotografeerd. Houd bij het bepalen van de diafragmawaarde rekening met het richtgetal (voor een gegeven filmgevoeligheid) van de flitser en de afstand.

Flash exposures


If the available light (e. g. for inside snaps) is no longer adequate for good shots, or if the subject needs to be "brightened up" the use of flash is recommended. Any electronic flash units can be used. Push the flash unit into the hot shoe (15), the electrical connection has been made without a cable (centre contact).


For instruments without a centre contact the flash light nipple will provide the electrical contact. The simultaneous use of two flash units is possible due to the two separate electrical contacts. Turn knob (17) to " } for electronic flash. The exposure time set (some 1/90 sec) is automatically made, i. e. it is possible to take photographs in this flash time even without batteries. Please observe the guide number of the flash instruments (taking into account the film speed when determining the stop number and distance).

pour opérer la prise de vue correctement la main ou bien si on désire éclairer le jet par un «éclairage d'appoint», il est diqué de se servir d'un flash. A cet effet, peut utiliser tous les types de lampes él troniques. Il suffit de placer l'appareil fl dans le sabot de fixation (15) pour faire connexion électrique sans câble (contacentral).

Dans les appareils sans contact central branchement électrique est réalisé par termédiaire de la prise de synchronisa (12). L'emploi simultané de deux flashes ainsi possible grâce à ces deux brand ments électriques. Pour les prises de vues flash, placer le bouton de réglage (17) « § ». Le réglage du temps de pose (env 1/90 s) se fait mécaniquement, c'est-àque la prise de vue avec le temps de p pour flash est également possible sans p Tenir compte du nombre-guide de la la électronique (selon la sensibilité du f pour déterminer la valeur du diaphragm

la distance.





Wisselen van de objectieven

Ontgrendelingsknop (9) indrukken en gelijktijdig het objectief tegen de wijzers van de klok in tot de aanslag verdraaien. Objectief uit de camera nemen.

Het andere PRAKTICAR-objectief zo in de camera zetten dat de rode markeringen (22/9) op objectief en camera tegenover elkaar staan. Objectief tegen het camerahuis drukken en met de wijzers van de klok mee draaien tot de vergrendeling hoorbaar vastklikt.

Met behulp van de PRAKTICA-adapter kunnen alle originele PRAKTICA-objectieven met M 42x1 schroefdraad worden gebruikt. Objectieven van ander fabrikaat met M 42x1 schroefdraad moeten geschikt zijn voor PRAKTICA-camera's en voor lichtmeting bij werkdiafragma. De PRAKTICA BC auto werkt ook in combinatie met objectieven met schroefdraad automatisch. De lichtmeting geschiedt bij werkdiafragma. (Zie de gebruiksaanwijzing voor adapters.)

Changing the lens

Press the lens release key (9) and simultaneously turn the lens in a counterclockwise direction. Remove the lens from the camera. Insert the PRAKTICAR lens in such a way that the red markings (22/9) on the lens and the camera face each other. Press the lens against the camera body and turn in a clockwise direction till the release key can be heard to have clicked into place.


All the original PRAKTICA lenses with thread connection M 42 x 1 can be connected with the help of the PRAKTICA adapter.


Other lenses with the thread connection M 42 x 1 must be suitable for PRAKTICA cameras and equipped for the measurement of working apertures. The PRAKTICA BC auto also works with threaded lenses automatically. Light metering occurs with an open aperture (see operating instructions for adapter).

Changement d'objectif

Appuyer su la touche de déverrouillage (9)

et tourner l'objectif en même temps dans le sens contraire à celui des aiguilles de montre jusqu'à la butée. Enlever l'objectif de l'appareil. Introduire l'objectif PRAKTI-CAR en faisant coıncider les repères rouges (22/9) de l'objectif et de l'appareil. Presser l'objectif contre le corps de l'appareil et le tourner dans le sens des aiguilles de montre, jusqu'à ce que la pointe de verrouillage s'enclenche de façon perceptible à l'oreille. A l'aide de l'adaptateur PRAKTICA on peut utiliser tous les objectifs d'origine PRAKTICA avec raccord fileté de M 42 x 1. D'autres objectifs au filetage de M 42 x 1 doivent d'abord se prêter à l'emploi dans les appareils PRAKTICA et, d'autre part, être prévus pour mesurer l'ouverture du diaphragme choisie pour la prise de vues. Même avec les objectifs à raccord fileté, le fonctionnement de la PRAKTICA BC auto est automatique. A noter toutefois que la mesure de la lumière incidente se fait à ouverture de diaphragme choisie pour la prise de vues (cf. notice d'emploi pour adaptateur).





Scherpstellen

Scherpstellen is mogelijk op instelwig, microprismaring of matglasring.

- 1 Instelwig Met deze dubbele instelwig kan de beeldscherpte zeer nauwkeurig worden ingesteld. Het beeld is optimaal scherp als contouren en lijnen een natuurlijk verloop volgen. Bij onscherpte is een duidelijke verschuiving daarvan zichtbaar.
- Microprismaring De juiste beeldscherpte is ingesteld wanneer het beeld in de microprismaring duidelijk en zonder lichtschitteringen zichtbaar is.
- Matglasring
 Bijzonder gunstig bij macro- en microopnamen alsmede bij objectieven met
 relatief geringe lichtsterkte (diafragmawaarde groter dan 4). Het beeld moet
 helder en duidelijk in de matglasring
 verschijnen.

Focussing

Focussing is by means of the triple wedge, microprism ring or ground glass ring.

- 1 Triple wedge
 This wedge system allows high focussing precision. Optimum focussing has been attained when the contours and lines flow naturally together. If focussing is not perfect the contours of the subject are displaced in the middle circular section.
- 2 Microprism ring The focus is correct if the picture within the screen area is clear and does not
- 3 Ground glass ring

flicker.

This one is particulary useful for magnified exposures and micrographs as well as for lenses with a relatively small aperture (stop number which is greater than 4). The picture must appear clear and sharp in the focussing ring.

Mise au point de la netteté de l'image

La netteté de l'image est réglée à l'aide du triple prisme télémétrique, de l'anneau de cercle tramé et de l'anneau de cercle dépoli.

- 1 Triple prisme télémétrique Ce système permet de régler la netteté de l'image avec une très grande précision. Le réglage optimal est atteint lorsque les contours et lignes du sujet ont une allure naturelle. En cas de défaut de netteté, les contours du sujet sont déplacés dans le segment median.
- 2 Anneau de cercle tramé La netteté de l'image est parfaitement réglée si l'image dans le champ tramé est claire et ne scintille pas.
- est claire et ne scintille pas.

 Anneau de cercle dépoli

 Particulièrement avantageux pour prises
 de vues à la loupe et pour la photomicrographie ainsi que pour les objectifs
 à petite ouverture relative du diaphragme
 (valeur de diaphragme supérieure à 4).
 L'image doit être claire et nette dans
 l'anneau de cercle dépoli.

Infrarood opnamen

Bij infrarood opnamen is een geringe correctie van de scherpstelling noodzakelijk. Hiervoor wordt de bij het scherpstellen gevonden afstand tegenover het infraroodinstelteken op het objectief (23) gedraaid.



Infra-red photography will require a minimal correction of focussing: Place the distance value determined when focussing opposite Prises de vues en infrarouge

Les prises de vues en infrarouge demandent une légère correction du réglage de la netteté de l'image: Faire coïncider la valeur de distance, déterminée pendant la mise au point, avec le repère pour infrarouge sur l'objectif (23).



Scherptediepteschaal

De grenzen van het scherptedieptebereik bii de verschillende diafragmawaarden kunnen ook van de scherptediepteschaal (23) van

het objectief worden afgelezen. Voorbeeld: Afstand: 3 m Diafragmawaarde: 8 Scherptediepte: loopt van ca. 2 m tot 5 m

Depth of field indication

The limits of the depth of field range can be read on the depth of field scale (23) of the lens for the selected stop number.

the infra-red marking on the lens (23).

Example: Distance: 3 m Stop number: 8 Depth of field ranges from approx, 2 m to 5 m


Indicateur de la profondeur de champ

Les limites de la zone de netteté pour la valeur de diaphragme choisie sont indiquées sur l'échelle de profondeur de champ (23) de l'objectif:

Exemple: Distance: 3 m Valeur de diaphragme: 8 Profondeur approximative du champ: 2 m à 5 m

Ontspannen

De sluiterontspanner (18) heeft verscheidene tuncties die de bediening vergemakkelijken. Wanneer de sluiter gespannen is, worden de automatische inrichting en de ganwijzer van het meetsysteem door een lichte druk op de ontspanner ingeschakeld. De sluiter wordt ontspannen wanneer de ontspanner geheel wordt ingedrukt.



Vergrendelen van de sluiterontspanner

Het vergrendelen van de sluiterontspanner vermijdt het ongewilde indrukken van de ontspanner en het ontspannen van de sluiter en daarmee een onnodig stroomverbruik, om het even of de sluiter gespannen of niet gespannen is. De grendel wordt in de tegengestelde richting losgemaakt. Opgelet! Een ingedrukte sluiterontspanner niet vergrendelen.

Shutter release

To make operation simple the shutter release (18) has several functions. When the camera is cocked, light pressure on the release will switch on the automatic system and the measuring indicator. Further pressure will release the shutter.

Déclencheur

Pour faciliter le maniement de l'appareil, le déclencheur (18) remplit plusieurs fonctions. L'appareil est armé. Quand on appuie légèrement sur déclencheur on connecte le système automatique et l'indication de l'élément de mesure. En appuyant plus fort sur le déclencheur, on provoque le déclenchement de l'obturateur.


Locking the shutter release


Locking the shutter release prevents unintentional depression and release of the shutter and thus wasting power. It does not make any difference if the shutter is cocked or not. Unlocking is done by following the reverse procedure.

Note: Do not lock when the release is depressed.

Verrouillage du déclencheur

En verrouillant le déclencheur on évite toute pression et tout déclenchement involontaires et de cette façon une consommation de courant inutile. Pour déverrouiller le déclencheur, on tourne dans le sens contraire. Attention! Ne pas verrouiller le déclencheur actionné!





Zelfontspanner

Sluiter spannen, spanknop (7) van de zelfontspanner tot de aanslag omlagg drukken. Startknop van de zelfontspanner (8) indrukken. Na een vertragingstijd van ca. 8 sec. wordt de opname gemaakt. Tijdens het aflopen van de zelfontspanner de sluiter niet spannen! Wanneer de camera van een inaeschakelde opwindmotor is voorzien, kunnen tijdens het nalopen van de sluiter 4 tot 5 opnamen met korte belichtingstijden zoals bij ononderbroken bedrijf worden gemaakt. Wanneer men geen opnamen wil maken, moet de motor worden uitgeschakeld. Bii gebruik als automaat moet het oculair met de oculairdop worden afgedekt om foutieve lichtmetingen te voorkomen.

Self timer


Cock the shutter release, swing the setting lever (7) for the self timer down as far as it goes. Press the starting button for the self timer (8). Exposure takes place some 8 sec after the delay period. Do not cock the shutter while the delay mechanism is operating. If there is a switched-on winder motor on the camera, with short exposure times 4 or 5 pictures can be exposed as in continuous operation during the period of automatic control. Should this not be desired, the motor should be switched off. The ocular should be covered by its protective cap during automatic operation to avoid faulty measurements.


Déclencheur automatique

Armer l'obturateur. Faire pivoter vers le bas le levier d'armement (7) du déclencheur automatique, ceci jusqu'à la butée. Appuyer sur le démarreur (8) du déclencheur automatique. Après un retardement d'environ 8 s, l'exposition se produit. Ne pas armer l'obturateur pendant de la marche par inertie du retardateur! Si l'avancement de la pellicule par moteur est enclenché, il peut être possible, durant la phase de la marche par inertie, et par de temps de pose courts, d'exposer 4 à 5 prises de vue comme c'est le cas en marche continue. Dans le cas où cela n'est pas désiré, déclencher le moteur. En service automatique, recouvrir l'oculaire avec le chapeau de protection pour éviter les fausses mesures.

Changement de la cartouche

Le compteur d'images (6) indique le nombre de champs de la pellicule qui sont déjà exposées. Lorsque le nombre d'images, réa-59





Film verwisselen

De opnameteller (6) geeft het aantal belichte beelden van de film aan. Is de film overeenkomstig het aantal beelden van de film belicht (rode markeringen bij 20 respektievelijk 36 opnamen), dan moet de film verwisseld worden.

Déblokkeerknop (37) zover indrukken dat hij vastklikt. Terugspoelslinger (3) uitklappen en niet te snel in de richting van de pijl (met de wijzers van de klok mee) draaien, tot een toenemende weerstand gevolgd door zeer licht draaien van de slinger het einde van de film aangeeft. Terugspoelknop tot de aanslag omhoog trekken. De achterwand klikt nu open. Filmcassette uit de camera nemen. Nooit in het volle zonlicht van film verwisselen!

Let op! Zijn op de film meer opnamen gemaakt dan de verpakking aangeeft, dan kan het voorkomen dat de transporthendel geen volle transportslag meer kan maken. Forceer dan niets, maar spoel de film terug en zwenk de spanhefboom tot de aanslag.

Changing the film

The frame counter (6) will show the number of exposed frames of a film. The film is channed when the number of pictures on the ilm being used have been exposed (red marking 20 or 36). Depress the rewind release button (37) till it stops, unfold the rewind lever (3) and turn moderately quickly in the direction of the arrow (clockwise) until there is increased resistance followed by no resistance which indicates that the end of the winding procedure has been reached. Pull the rewind button up till it stops. The back is unlocked. The film cartridge can be removed. Do not change the film in full sunlight.

Please note: If more pictures than the number indicated on the film pack have been exposed it is possible that the cocking lever cannot be fully swung back. Do not use force. Wind the film back and swing the cocking lever back as far as it will go. lisable avec la pellicule utilisée, est atteint, il faut changer la cartouche. Des repères rouges se trouvent à 20 et à 36 images. Appuyer sur le déclencheur pour réenroulement (37) jusqu'à ce qu'il prenne l'encoche. Faire pivoter la manivelle de marche arriére (3) vers l'extérieur et la tourner lentement dans le sens de la flèche (sens des aiguilles de montre), jusqu'à ce qu'une résistance assez forte, suivie d'une rotation subitement plus aisée, sianale la fin de l'opération de réenroulement. Tirer le bouton de réenroulement (2) vers le haut jusqu'à la butée. La paroi dorsale de l'appareil est alors déverrouillée et la cartouche peut être enlevée. Ne pas changer la cartouche en plein soleil!

Attention! Si le nombre des images exposées dépasse celui qui est indique sur l'emballage du film, il se peut que le pivotement complet du levier d'armement ne soit pas possible. Ne pas employer la force! Ramener le film en arrière et pivoter le levier d'armement jusqu'à la butée.

8 Onderhoud van de camera
Care of the camera
Entretien de l'appareil

Gebruik voor het reinigen van de camera nooit organische oplosmiddelen zoals bijvoorbeeld spiritus, lakverdunner enz.

Bescherm de camera tegen stoten, slaan, stof en vocht. Compartimenten voor filmcassette en opwikkelspoel, filmkanaal en achterwand van tijd to tijd met een zacht haren kwastje reinigen. Vooral niet tegen de sluiterlamellen drukken of met de vingers aanraken. De spiegel slechts in uiterste gevallen met een kwastje afstoffen.

In het bereik van + 40 °C tot - 10 °C werkt de camera zonder problemen. Buiten dit bereik kunnen door verschillende oorzaken in de mechanische en elektrisch/elektronische funkties afwijkingen optreden of volledig verstoord raken. Plotselinge temperatuurwisselingen kunnen condensvorming tot gevolg hebben, wat wederum tot corrosieschade kan leiden.

Do not use any organic solvents such as spirits (alcohol), varnish thinner etc.

protect the camera against shock, impact, dust and moisture. Clean the cartridge and spool area, the film track and back with a soft camel hair brush from time to time. Do not press the shutter blades or touch them with your fingers. Only dust the mirror with a camel hair brush in urgent cases.

The camera will work perfectly within the temperature range of $+40\,^{\circ}\text{C}$ to $-10\,^{\circ}\text{C}$. Above and below this range the mechanical and electrical/electronic functions may show deviations or be totally disturbed for any number of reasons. A sudden change in temperature may result in condensates forming which in their turn can lead to corrosion.

Il ne faut pas utiliser des solvants organiques, tels que l'alcool, le diluant de vernis ou autres, pour nettoyer l'appareil.

Il faut absolument protéger l'appareil contre les chocs, la poussière et l'humidité. Le compartiment à cartouche, le logement de la bobine, la voie de la pellicule ainsi que la paroi dorsale sont à nettoyer de temps à autre avec un pinceau fin et doux. Ne pas appuyer sur les lamelles obturatrices ni les toucher avec les doigts! Ne pas dépoussiérer le miroir. Si c'est absolument nécessaire, se servir d'un pinceau très doux.

L'appareil fonctionne parfaitement dans la gamme de températures comprise entre + 40 °C et - 10 °C. Les températures qui se situent au-dessus ou au-dessous de la gamme indiquée, risquent de déranger plus ou moins le bon fonctionnement des éléments mécaniques, électriques et électroniques de l'appareil. Un changement brusque de la température peut provoquer la formation d'eau condensée (risque de corrosion!).